NOTA PARTICOLARE

Al termine di una funzione, il forno inizia un ciclo di raffreddamento. Ciò è da ritenersi del tutto normale.

Alla fine del ciclo di raffreddamento il forno si spegne automaticamente. Il ciclo di raffreddamento può essere interrotto senza provocare danni al forno aprendo la porta.

DATI RELATIVI AI TEST E ALLE PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO

In conformità alla norma IEC 60705.

La Commissione Elettrotecnica Internazionale ha messo a punto una prova di riscaldamento standard per valutare le prestazioni di riscaldamento di tutti i forni a microonde. Per questo forno, raccomandiamo quanto segue:

Prova	Quantità	Tempo approssimativo	Livello di potenza	Contenitore
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 - 22 min	Grill 2 + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	23 - 25 min	Crisp	Piatto Crisp
13.3	500 g	2 min. e 12 sec	Jet Defrost	







Istruzioni per l'uso

AMW 535





www.whirlpool.com

INSTALLAZIONE

PRIMA DI FAR FUNZIONARE IL FORNO Controllare che la tensione indicata sulla

Controllate cite in terisione indicate sum targhetta matricola corrisponda alla tensione della vostra abitazione.

Non rimuovere le piastre di protezione del forno a microonde che si trovano

lateralmente nella cavità del forno. Tali piastre evitano che i grassi e i pezzetti di cibo entrino nelle feritoie del forno.

Assicurarsi prima dell'installazione che il forno sia vuoto.

Assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiato. Verificare che la porta del forno si chiuda perfettamente e che la guarnizione interna non sia danneggiata. Vuotare il forno e pulire l'interno con un panno morbido e umido.

Non far funzionare l'apparecchio con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, se non funziona correttamente o se ha subito danni o è caduto. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Tenere lontano il cavo di alimentazione da superfici calde. Potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o altri pericoli.

DOPO IL COLLEGAMENTO

Il forno funziona solo se la porta è stata chiusa correttamente.

La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria a termini di legge. Il

fabbricante declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti dalla mancata osservanza di questa norma.

In caso di connessione permanente, l'apparecchio deve essere installato da un tecnico qualificato.

|mportante

La connessione permanente implica

l'installazione di un dispositivo di separazione. Tale dispositivo deve presentare un contatto a polarità multipla con apertura superiore a 3 mm e comprendente commutatori LS, valvole di sicurezza e relè. Il dispositivo deve essere connesso direttamente al terminale.

I produttori non sono responsabili per problemi causati dall'inosservanza dell'utente delle presenti istruzioni.

Durante l'installazione, seguire le istruzioni per il

montaggio fornite separatamente.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI

sulla documentazione di

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Il materiale d'imballo è riciclabile al 100%

imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto ed è contrassegnato dal simbolo normative locali. Il materiale di potenziale fonte di pericolo. smaltimento seguire le del riciclaggio. Per lo

corretto, l'utente contribuisce a prevenire le Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/ Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo potenziali conseguenze negative per EC, Waste Electrical and Electronic 'ambiente e la salute.

che questo prodotto non deve consegnato presso l'idoneo domestico ma deve essere essere trattato come rifiuto apparecchiature elettriche accompagnamento indica Il simbolo sul prodotto o punto di raccolta per il riciclaggio di

Disfarsene seguendo le normative locali oer lo smaltimento dei rifiuti

ed elettroniche.

contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio Per ulteriori informazioni sul trattamento, ecupero e riciclaggio di questo prodotto, presso il quale il prodotto è stato acquistato.

nservibile tagliando il cavo elettrico di Prima della rottamazione, rendetelo alimentazione

infiammabili all'interno o vicino al forno. I vapori potrebbero causare pericoli Non riscaldare o usare materiali d'incendio o esplosioni.

riscaldare o cuocere alimenti. Non usarlo a Questo tipo di forno è stato progettato per prodotti vaporizzati su quest'apparecchio. Non usare prodotti chimici corrosivi o scopi industriali o di laboratorio.

asciugare tessuti, carta, spezie, erbe, combustibile. Si potrebbero causare Non usare il forno a microonde per legno, fiori, frutta o altro materiale incendi. Se il materiale all'interno o all'esterno del forno dovesse incendiarsi, tenere chiusa spina dalla presa di corrente o disinserire 'alimentazione generale dell'abitazione. la porta e spegnere il forno. Staccare la

Non cuocere troppo gli alimenti. Potrebbero incendiarsi.

specialmente quando si usa carta, plastica Non lasciare il forno senza sorveglianza, processo di cottura. La carta si potrebbe o altri materiali combustibili durante il carbonizzare o bruciare e alcuni tipi di plastica potrebbero sciogliersi con il

ATTENZIONE!

Permettere ai bambini di utilizzare il forno senza la supervisione di un adulto soltanto se adeguatamente istruiti, se in grado di utilizzare il forno in modo sicuro e di comprendere i rischi connessi ad un utilizzo improprio.

nferme senza la supervisione di un adulto. Von lasciare giocare i bambini con questo Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone apparecchio.

consentire ai bambini di usarlo senza la supervisione di un adulto, a causa delle combinata di funzionamento, non Se il forno presenta una modalità alte temperature generate.

ATTENZIONE

del contenitore, il quale potrebbe anche Non usare il forno a microonde per iscaldare alimenti o liquidi in contenitori sigillati. L'aumento causare danni all'apertura di pressione potrebbe

ATTENZIONE!

esplodere.

periodicamente. In caso di danni, non far unzionare l'apparecchio finché non sia stato riparato da un tecnico qualificato. circostanti devono essere controllate Le guarnizioni della porta e le zone

esplodere anche dopo che il processo di iscaldamento a microonde è terminato. senza guscio, poiché potrebbero iscaldare uova intere, con o microonde per cucinare o Non usare il forno a

9

PRECAUZIONI

esclusivamente all'uso domestico! Questo apparecchio è destinato **SUGGERIMENTI GENERALI**

Utilizzando la funzione microonde, questo funzione senza alimenti. Ne potrebbero forno non deve mai essere messo in derivare danni all'apparecchio.

Se si fanno delle prove di

programmazione, mettere all'interno un bicchiere di acqua. L'acqua assorbirà le microonde e il forno non si rovinerà.

Non usare la cavità come dispensa.

Non rimuovere le piastre di protezione del piastre evitano che i grassi e i pezzetti di ateralmente nella cavità del forno. Tali cibo entrino nelle feritoie del forno. forno a microonde che si trovano





-RITTURA A BAGNO D'OLIO Non usare il forno a

impossibile controllare la temperatura microonde per fritture a bagno d'olio, poiché è dell'olio. Per evitare bruciature, indossare sempre guanti da forno per manipolare contenitori, toccare il forno e togliere le casseruole.


Quando si riscaldano liquidi come bevande o acqua,

ebollizione senza che appaiano bollicine. raboccamento improvviso di liquido surriscaldare oltre il punto di Ciò potrebbe determinare un questi si possono pollente. Per prevenire questa possibilità, operare come segue:

- 1. Evitare l'uso di contenitori con colli stretti.
- 2. Mescolare il liquido prima di mettere il recipiente nel forno e lasciarvi immerso un cucchiaino da tè.
- prima di togliere il recipiente dal forno. tempo di riposo, mescolando ancora Dopo il riscaldamento, prevedere un က်

CAUTELA

non incluso), specialmente se gli alimenti da cuocere o riscaldare contengono alcool. Per maggiori dettagli consultare sempre un libro di ricette per forno a microonde



Dopo aver riscaldato gli

di servire. Questo favorirà la distribuzione controllare sempre la temperatura prima omogenea del calore evitando il rischio di contenitori per omogeneizzati, agitare e nel biberon, oppure in oruciature.

ogliere il coperchio e la tettarella dal iberon prima di riscaldarli!

GUIDA RICERCA GUASTI

chiamare il Servizio Assistenza, effettuare i Se il forno non funziona, prima di

* Il piatto rotante e l'apposita guida sono seguenti controlli:

- * La spina è inserita correttamente nella alloggiati nella sede.
- * La porta chiude correttamente. presa di corrente.
- * Controllare i fusibili e accertarsi che non manchi la corrente.
 - * Controllare che il forno sia ventilato adeguatamente.
 - Aspettare una decina di minuti, poi
- Aprire e poi chiudere la porta prima di tentare di riavviare il forno.
- il forno sta eseguendo alcune operazioni ritenersi del tutto normale ed indica che * Durante l'utilizzo di alcune funzioni, può tentare nuovamente di avviare il forno. apparire il simbolo "[_ _ _. Ciò è da al fine di ottenere un buon risultato

Questo per evitare chiamate inutili in Assistenza, che vi potrebbero essere addebitate.

sempre il numero di matricola e il modello del forno (vedere la targhetta Service). Per ulteriori informazioni, consultare il libretto Quando si chiama l'Assistenza, indicare della garanzia.

Importante:

sostituito solo da personale specializzato. organizzazione del servizio assistenza. Il Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo con un cavo originale, cavo di alimentazione deve essere disponibile tramite la nostra

ATTENZIONE!

Il Servizio Assistenza deve essere

effettuato esclusivamente da

ecnici addestrati. È pericoloso Non rimuovere alcun pannello copertura contro l'esposizione per chiunque non faccia parte assistenza o riparazione che all'energia delle microonde. del personale specializzato comportino la rimozione di effettuare operazioni di qualunque pannello di

di copertura.



MANUTENZIONE E PULIZIA

normalmente richiesta. Deve essere La pulizia è la sola manutenzione

effettuata con il forno disinserito elettricamente.

La mancata esecuzione delle operazioni

possono influire negativamente sulla di pulizia periodiche può provocare deterioramenti della superficie che durata dell'apparecchio e causare situazioni di pericolo.



Righerebbero la superficie.

togliere il piatto rotante, la relativa guida e sono verificati dei traboccamenti di liquidi, Ad intervalli regolari, in particolare se si Questo forno è stato progettato per pulire la base del forno.

funzionare con il piatto rotante alloggiato

Non far funzionare il forno quando il piatto nella sua sede.

rotante è stato rimosso per essere pulito.

Usare un detergente neutro, acqua e un nterne e la parte interna ed esterna e i panno morbido per pulire le superfici giunti della porta.

Non lasciare che si formino depositi di grasso o di cibo attorno alla porta.

colma d'acqua nel forno per 2 o 3 minuti. Il Per macchie tenaci, far bollire una tazza vapore ammorbidirà lo sporco.

iorno, aggiungere del succo di limone in un bicchiere d'acqua, porre il bicchiere sul piatto rotante e lasciare bollire per Per eliminare gli odori all'interno del alcuni minuti.

danneggiare la mascherina, l'interno e Detergenti aggressivi, pagliette vetri su un panno carta.

Von spruzzare direttamente sul forno.

Applicare il prodotto spray per la pulizia dei un detergente neutro o un panno carta con 'esterno del forno. Usare una spugna con metalliche, panni abrasivi, ecc. possono un prodotto spray per la pulizia dei vetri.

SI CONSIGLIA L'USO DELLA

LAVASTOVIGLIE:

Guida per piatto rotante

Piatto rotante in vetro

I piatto Crisp deve essere pulito con un possono essere puliti con una ounti con sporco più tenace detergente neutro e acqua. spugna abrasiva e un -asciare sempre raffreddare il piatto Crisp orima di pulirlo.

isciacquare con acqua oiatto Crisp quando è lon immergere o ancora caldo. Un

Maniglia per piatto Crisp

Coperchio

Griglia di cottura

danneggiarlo.

LAVAGGIO DELICATO:

detergente neutro.

affreddamento rapido potrebbe

Von usare pagliette metalliche. Righerebbero la superficie.

ACCESSORI

SUGGERIMENTI GENERALI

Sul mercato ci sono diversi accessori per accertarsi che siano adatti alla cottura a la cottura nel forno. Prima di acquistarli, microonde.

Prima di procedere alla cottura,

resistenti al calore del forno e trasparenti assicurarsi che gli utensili usati siano alle microonde.

importante per gli accessori metallici o interne del forno. Ciò è particolarmente accertarsi che non tocchino le pareti Quando si mettono gli alimenti e gli accessori nel forno a microonde, con parti metalliche.

contatto con le pareti interne mentre il forno è in funzione, si produrranno scintille ed il Se gli accessori metallici vengono in forno ne risulterà danneggiato.

Verificare sempre che il piatto rotante sia in grado di ruotare liberamente prima di avviare il forno.

resistenti al calore del forno e trasparenti Assicurarsi che gli utensili usati siano alle microonde.

Servirsi del supporto del piatto **GUIDA PER PIATTO ROTANTE**

utensili sopra la guida per piatto rotante sotto al piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri otante.

Montare la guida per il piatto rotante nel forno.

PIATTO ROTANTE IN VETRO

macchierebbero e sporcherebbero le particelle di cibo che altrimenti raccoglie i sughi di cottura e Usare il piatto rotante in vetro con tutti i metodi di cottura. Il piatto rotante

Posizionare il piatto rotante in vetro sopra interno del forno. la guida.

COPERCHIO

Jtilizzare l'apposito coperchio per coprire l'alimento durante

schizzi, trattenere l'umidità degli alimenti ed abbreviare i tempi di cottura. a cottura ed il riscaldamento coperchio serve a ridurre gli con solo le microonde. Il

Jtilizzare il coperchio per il riscaldamento su due livelli.

Pentola per la cottura a

vapore

ACCESSORI

MANIGLIA PER IL PIATTO CRISP

Usare la speciale maniglia

Crisp fornita in dotazione per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

PIATTO CRISP

Porre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp. Il piatto Crisp

appoggiato sul Piatto rotante in vetro. deve essere sempre

subito molto caldo e potrebbe Non appoggiare utensili sul piatto Crisp poiché diventa

È possibile preriscaldare il danneggiarli.

unzione Crisp per preriscaldare il piatto (massimo 3 min). Usare sempre la piatto Crisp prima dell'uso



GRIGLIA DI COTTURA

Utilizzare la griglia di cottura Ilta per la cottura con la unzione Grill.

Jtilizzare la griglia di cottura

bassa per la cottura con la funzione Grill o per la cottura combinata (microonde e

PENTOLA PER COTTURA A VAPORE

cottura a vapore con l'apposita come pesce, verdure e patate. griglia per cuocere alimenti Jtilizzare la pentola per la Jtilizzare la pentola per la

per la cottura di alimenti quali riso, pasta e cottura a vapore senza l'apposita griglia

cottura a vapore sul piatto rotante in vetro. Appoggiare sempre la pentola per la



PROTEZIONE ANTI-AVVIO/SICUREZZA BAMBINI

automaticamente un minuto dopo che il forno viene a trovarsi nella fase di attesa Questa funzione di sicurezza si attiva "standby").

La porta del forno deve essere aperta e poi richiusa per esempio per inserire il sicurezza. In caso diverso sul display cibo per sbloccare il meccanismo di apparirà la dicitura "door".

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA COTTURA

Per sospendere il processo di cottura:

'alimento, aprire la porta ed il processo di cottura si interromperà automaticamente. La funzione rimane impostata per 10 Per controllare, mescolare o girare

Per riprendere il processo di cottura

minuti.

Start (avvio) UNA SOLA VOLTA. Il processo Chiudere la porta e premere il tasto di cottura riprende da dove era stato interrotto.

Premendo il tasto Start (avvio) DUE VOLTE si determina un incremento del tempo di cottura di 30 secondi.

porta e premere il tasto di Arresto Togliere l'alimento, chiudere la Per non continuare la cottura:

Al completamento del processo di (((((◎)))) cottura, il cicalino del forno suona

ogni minuto per 10 minuti, finché non viene chiude la porta al termine del processo di aperta la porta per far cessare il segnale. Nota: ricordare che quando si apre e si premuto il tasto di Arresto o non viene cottura, le impostazioni rimangono memorizzate per 60 secondi.

1. Ruotate la manopola multifunzione sulla posizione Auto.

2. Premete il tasto Auto per selezionare la funzione automatica. 3. Ruotate la manopola +/- per impostare il tempo di cottura.

4. Premete il tasto di Avvio.

usare un piatto. Coprire il recipiente con la Assicurarsi che il recipiente e il coperchio Coprire sempre il cibo con un coperchio. coperchio per il recipiente scelto, si può siano adatti per il microonde prima di utilizzarli. Se non si dispone di un parte inferiore del piatto.

Non usare involucri in plastica o in alluminio per coprire l'alimento.

assicurarvi che non vengano riempiti oltre a metà. Questo per evitare traboccamenti. recipienti non dovranno essere riempiti quantità, scegliere grossi recipienti per oltre la metà. Per far bollire grosse

Cottura di verdure

Φ acqua sul fondo. Coprire con il coperchio cottura a vapore, versare 50-100 ml di Mettere le verdure nella griglia per la mpostare il tempo.

/erdure più consistenti, come carote e -e verdure più tenere, come broccoli e porri, cuociono in 2-3 minuti.

patate, cuociono in 4-5 minuti.

Cottura del riso

Seguire le indicazioni sulla confezione per quanto riguarda il tempo di cottura, quantità di acqua e riso. Mettere gli ngredienti sul fondo, coprire con il coperchio e impostare il tempo.

TASTO SESTO SENSO PER LA COTTURA A VAPORE


AUTO TO



Questa funzione agisce in due fasi. * La prima fase porta rapidamente verdure, pesce, riso e pasta.

* La seconda fase automaticamente l'alimento al punto di ebollizione.

regola la temperatura per evitare traboccamenti



Da non utilizzare con questa funzione. ATTENZIONE

La cottura a vapore deve essere utilizzata

esclusivamente con la funzione microonde!

Non usarla mai con nessuna altra funzione,

in quanto potrebbe causare danni.


sia in grado di ruotare liberamente prima Assicurarsi sempre che il piatto rotante di avviare il forno.

cottura a vapore sul piatto rotante in vetro. Appoggiare sempre la pentola per la

☑ TASTO SESTO SENSO PER LA FUNZIONE CRISP AUTO

	PESI CONSIGLIATI	АТІ
Per i cibi n	Per i cibi non elencati nella tabella e se il peso è inferiore o superiore al peso	iferiore o superiore al peso
consigliatc	consigliato, si consiglia di seguire la procedura per la funzione Crisp manuale.	r la funzione Crisp manuale.
***	1 PATATE FRITTE (250 - 600 g)	Distribuire le patate su un unico strato sul piatto Crisp. Cospargere con il sale se si vogliono ottenere patate più croccanti.
*****	2 PIZZA, crosta sottile (250 - 500 g)	Per pizza con crosta sottile.
***************************************	3 PIZZA AL TA (300 - 800 g)	Per pizza con crosta spessa.
***	4 ALI DI POLLO (250 - 600 g)	Distribuire le ali di pollo su un unico strato sul piatto Crisp.
* 50	5 BOCCONCINI DI PESCE (200 - 600 g)	Preriscaldare il piatto Crisp con un pò di burro o olio. Aggiungere i bocconcini di pesce quando il forno si ferma e chiede di aggiungere il cibo ("Add Food"). Girare il pesce al segnale acustico.

©



I(a). Ruotate la manopola multifunzione sulla posizione zero.

secondi) fino a quando la cifra a sinistra 2(b). Premete il tasto di selezione (3 (ore) inizia a lampeggiare.


3. Ruotate la manopola +/- per impostare

selezione (le due cifre a destra - minuti -4. Premete nuovamente il tasto di iniziano a lampeggiare). 5. Ruotate la manopola +/- per impostare i

6. Premete nuovamente il tasto di

'Orologio è impostato ed è in funzione.

OROLOGIO




operazione. Se la porta viene tenuta chiusa, è necessario completare ognuna delle sequenze entro 60 secondi. \Diamond

Nota: quando l'apparecchio viene collegato alla corrente per la prima volta o dopo un blackout, il display è vuoto. Se l'orologio non è impostato, il display resterà vuoto finché non verrà impostato un tempo di cottura.

eseguire le operazioni (a) e (b) e premere Per togliere la funzione Orologio dal visualizzatore dopo averla impostata, il tasto di arresto (c).

seguire la procedura sopra descritta. Per reinserire la funzione Orologio,

TIMER DI CUCINA



♦

Utilizzare questa funzione per indicare ad esempio per cuocere uova, pasta o sul timer di cucina il tempo desiderato, far lievitare la pasta prima di cuocerla, ⇔

> 1. Ruotate la manopola multifunzione sulla posizione zero.

2. Ruotate la manopola +/- per impostare il tempo.


Il timer inizia automaticamente il conto

Allo scadere del tempo impostato sul timer, il forno a microonde emette un

segnale acustico.

alla rovescia dopo 1 secondo.

少 COTTURA E RISCALDAMENTO CON LE MICROONDE



operazioni di cottura e riscaldamento di Utilizzare questa funzione per normali verdure, pesce, patate e carne.


- 1. Ruotate la manopola multifunzione sulla posizione Microonde.
- 2. Ruotate la manopola +/- per impostare il tempo di cottura.
 - 3. Premete il tasto di selezione per selezionare il livello di potenza.
- 4. Ruotate la manopola +/- per impostare il livello di potenza desiderato.
 - Premete il tasto di Avvio.

niziato:

I tempo può essere facilmente aumentato di 30 secondi alla volta premendo il tasto aumentare o ridurre il tempo ruotando la il tempo di 30 secondi. Si può anche

della potenza. Entrambi possono essere alternare fra il tempo di cottura e il livello nodificati durante la cottura ruotando la Premendo il tasto di selezione si può manopola +/- dopo aver effettuato la

FUNZIONE JET START



rapidamente alimenti ad alto contenuto d'acqua come zuppe non dense, caffè Questa funzione serve per riscaldare



1. Ruotate la manopola multifunzione sulla

Premete il tasto di Avvio. Questa funzione si avvia

posizione Microonde.

automaticamente alla potenza massima



Da non utilizzare con questa funzione.

Una volta che il processo di cottura è

1. Ruotate la manopola multifunzione sulla

posizione Auto.

di Avvio. Ogni pressione del tasto aumenta

manopola +/- .

(a). Premete il tasto di selezione (appare

(b). Ruotate la manopola +/- per

il peso prederminato).

impostare il peso del cibo.

4. Premete il tasto di Avvio.

Quando si usa questa funzione, è Regolazione del grado di cottura

egolazione del grado di cottura. Questa possibile controllare personalmente il isultato finale mediante la funzione di emperatura superiore o inferiore o un unzione consente di impostare una empo maggiore o inferiore.

L'impostazione standard normalmente arantisce il miglior risultato possibile. successivaselezionando il livello Alto o consumato subito, la temperatura può Basso (Hi o Low) con la manopola +/-Se il cibo è troppo caldo per essere essere facilmente regolata la volta

temperatura. 🛨 aumenta la I

premendo la manopola +/-, rispettivamente

supplementare aumenterà il tempo di 30 secondi. È possibile modificare il tempo

impostato a 30 secondi. Ogni pressione per le microonde e tempo di cottura

per incrementarlo o diminuirlo, dopo l'avvio

della funzione.

diminuisce la temperatura. I \Box

Usare questa funzione per riscaldare questa funzione solo per cibi surgelati rapidamente alimenti surgelati sino alla temperatura di portata. Usare **MID 図 TASTO SESTO SENSO PER LA FUNZIONE CRISP** già pronti.









Da non utilizzare con questa funzione.

Ruotate la manopola +/- per scegliere la

classe di cibo.

funzione automatica.

Le operazioni (a) e (b) devono essere

eseguite solo quando si sceglie la

classe di cibo 5.

Premete il tasto Auto per selezionare la

Il grado di cottura può essere impostato o modificato solo entro i primi 20 secondi dall'inizio dell'operazione quando è /isualizzato " 🖺 🚊 🖺

I programma non deve essere interrotto intantoché è visualizzato "[_ _ . _]

Il programma può essere interrotto quando è visualizzato il tempo di

Durante la fase di riscaldamento il forno riscaldamento.

orogramma) e chiedere di girare ("TURN") potrebbe fermarsi (a seconda del

- turn Aprite la porta.
 - Girate l'alimento.
- Chiudete la porta e riavviate premendo il tasto di Avvio.


automaticamente dopo 1 minuto se il cibo non viene girato. In questo caso, il tempo Nota: il forno riprenderà a funzionare di riscaldamento sarà più lungo.

presenti sul mercato non daranno i risultati piatto Crisp in dotazione. Altri piatti doranti Con questa funzione usare solamente il attesi se usati con questa funzione.

Non appoggiare contenitori o Disporre solo alimenti sul involucri sul piatto Crisp!



TASTO SESTO SENSO PER RISCALDARE



- 1. Ruotate la manopola multifunzione sulla posizione Auto.
- 2. Premete il tasto Auto per selezionare la funzione automatica.
 - Premete il tasto Start (avvio).

Quando si usa questa funzione, è Regolazione del grado di cottura

regolazione del grado di cottura. Questa possibile controllare personalmente il risultato finale mediante la funzione di temperatura superiore o inferiore o un unzione consente di impostare una tempo maggiore o inferiore.

Basso (Hi o Low) con la manopola +/- . -'impostazione standard normalmente successivaselezionando il livello Alto o garantisce il miglior risultato possibile. consumato subito, la temperatura può Se il cibo è troppo caldo per essere essere facilmente regolata la volta



diminuisce la emperatura. ı Γ_{J}

_ ___

Nota:

Il grado di cottura può essere impostato o modificato solo entro i primi 20 secondi dall'inizio dell'operazione quando è visualizzato "ಓ _ ¨ _

Non interrompere il programma

fintantoché è visualizzato " 🛚 🖺 🔭

Il programma può essere interrotto quando è visualizzato il tempo di riscaldamento. Quando si ripone un piatto nel frigorifero o densi verso l'esterno del piatto e al centro disporre le porzioni più grandi o i cibi più le pozioni più piccole o i cibi meno densi. si preparano porzioni da riscaldare,

Usare questa funzione per riscaldare cibo già pronto congelato, freddo o a temperatura ambiente.

Disporre il cibo su un piatto da portata resistente al calore e adatto per le microonde. \Diamond





2. Ruotate la manopola +/- per impostare il

posizione Grill.



Da non utilizzare con questa funzione.

Sistemare le fettine sottili di carne l'una

da evitare la diminuzione della temperatura aperta la porta del forno a lungo, in modo Quando il Grill è in funzione non lasciare Premete il tasto Start (avvio). tempo di cottura.

sopra all'altra oppure inframmezzate. come ad esempio polpettone e salsicce, andranno sistemate Le fette tagliate più spesse,

Nota: se il tempo di cottura viene impostato

all'interno del forno.

a più di 90 minuti, sul display apparirà la

'unzionare senza alcun limite di tempo fino

a quando non verrà spento.

緣

dicitura "CONT", cioè il forno continuerà a

una accanto all'altra.

Lasciare "riposare"

sempre il risultato, in particolare per i cibi Un paio di minuti di riposo migliorano surgelati.

Jsare sempre il coperchio in

dotazione con questa funzione,

ad eccezione di quando si

2-3 incisioni nell'involucro onde consentire sare il coperchio, si consiglia di eseguire coperchio non è necessario! Se l'alimento è avvolto in un involucro e non è possibile alla pressione di fuoriuscire durante il 'iscaldano zuppe, nel qual caso il iscaldamento.


Rilascio della pressione

Perforare o incidere la pellicola con una evitare lo scoppio, in quanto si accumula orchetta per liberare la pressione ed vapore durante la cottura.

Quando si usa questa funzione, il peso

netto deve essere limitato a 250 - 600 g. In 'unzione manuale per ottenere i migliori caso contrario, si consiglia di usare la isultati. Controllare che il forno sia a temperatura ambiente prima di usare questa funzione unde ottenere i migliori risultati.

FUNZIONE GRILL



'apidamente la superficie dell'alimento. Utilizzare questa funzione per dorare





Da non utilizzare con questa funzione.


Per cibi quali toast al formaggio, bistecche e salsicce, porre l'alimento sulla griglia di cottura alta.

(A) IMPORTANTE!

assicurarsi che sia resistente al calore Prima di utilizzare qualsiasi utensile, sviluppato dal forno.

funzione Grill, in quanto il calore sviluppato li scioglierebbe. Anche la carta o il legno Non usare utensili di plastica con la sono sconsigliati.

FUNZIONE GRILL COMBINATO



- Ruotate la manopola multifunzione sulla posizione Grill livello Alto o Basso.
- 2. Ruotate la manopola +/- per impostare il empo di cottura.
- selezionare il livello di potenza delle 4. Premete il tasto di selezione per microonde.
- 5. Ruotate la manopola +/- per impostare il livello di potenza.

6. Premete di tasto di Avvio. **Con la manopola multifunzione** è

all'80% (2) della potenza massima, mentre possibile scegliere fra due diversi livelli di ootenza del grill. Il livello Alto corrisponde il livello Basso corrisponde al 60% (1) della potenza massima.

·Φ delle microonde durante l'uso del Grill Il livello massimo possibile di potenza imitato al livello impostato in fabbrica. ത

pietanze gratinate, lasagne, pollame e Usare questa funzione per cuocere


patate al forno.



Da non utilizzare con questa funzione.



FUNZIONE CRISP



- 1. Ruotate la manopola multifunzione sulla posizione Crisp.
- 2. Ruotate la manopola +/- per impostare il tempo di cottura.
 - Premete il tasto Start (avvio).

Il forno funziona automaticamente con le raggiungerà rapidamente la temperatura microonde ed il grill per scaldare il piatto ottimale per iniziare a dorare e rendere Crisp. In questo modo il piatto Crisp croccanti gli alimenti.

Usare questa funzione per riscaldare o pasta, così come per friggere uova e pancetta, salsicce, hamburger ecc. cuocere pizza o altri cibi a base di



Da non utilizzare con questa funzione.

Non è possibile modificare o inserire/ disinserire il livello di Potenza o il Grill quando si usa la funzione Crisp.

IMPORTANTE!

posizionato correttamente al centro del Assicurarsi che il piatto Crisp sia piatto rotante in vetro.


Il forno e il piatto Crisp diventano molto Non appoggiare il piatto Crisp ancora caldi durante l'uso di questa funzione. caldo su superfici che potrebbero rovinarsi

Indossare guanti da forno o Evitare di toccare la parte superiore del forno dove è dotazione per togliere il servirsi dell'apposita maniglia Crisp in piatto Crisp caldo. alloggiato il Grill.

Con questa funzione

mercato non daranno i risultati attesi se dotazione. Altri piatti doranti presenti sul usare solamente il piatto Crisp in usati con questa funzione.

FUNZIONE JET DEFROST * OINV



Usare questa funzione per scongelare carne, pollo, pesce, verdure e pane.









tempo di scongelamento maggiore.

Da non utilizzare con questa funzione. Disporre sempre il cibo sul piatto

3. Ruotate la manopola +/- per scegliere la

4. Premete il tasto di selezione (viene

classe di cibo.

visualizzato il peso predefinito).

2. Premete il tasto Auto per selezionare la

posizione Auto.

funzione automatica.

rotante in vetro.

indicare il peso netto del cibo. Il forno quindi calcolerà automaticamente il Per questa funzione è necessario tempo necessario per terminare il 5. Ruotate la manopola +/- per impostare il peso

processo di scongelamento e cottura. Cibi surgelati:

A metà del processo di scongelamento il

6. Premete di tasto di Avvio.

del cibo.

forno si arresta e invița a girare ("TURN")

Se l'alimento è a temperatura più alta di quella di

selezionare un peso inferiore. surgelamento (-18°C),

Chiudete la porta e riavviate premendo il

Girate l'alimento.

Aprite la porta. 'alimento.

Food

più bassa di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso superiore. Se l'alimento è a temperatura

PESI CONSIGLIATI viene girato. In questo caso, sarà richiesto un

automaticamente dopo 2 minuti se il cibo non

Nota: il forno riprenderà a funzionare

tasto di Avvio.

consigliato, si consiglia di seguire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento Per i cibi non elencati nella tabella e se il peso è inferiore o superiore al peso con le microonde" e scegliere la potenza 160 W per lo scongelamento.

	-	-
***	1 CARNE (100 g - 2 Kg)	Carne macinata, cotolette, bistecche o arrosti.
****	2 POLLAME (100 g - 3 Kg)	Pollo intero, a pezzi o filetti.
% **	3 PESCE (100 g - 2 Kg)	Bistecche o filetti interi.
***	4 VERDURE (100 g - 2 Kg)	Verdure miste, piselli, broccoli ecc.
***	5 PANE (100 g - 2 Kg)	Pagnotte, focaccine o panini.

Ξ